

Ingangsetzen

Den Kunststoffstopper in Pfeilrichtung entfernen.



Anschließend auf den Aufzug drücken.

Gebrauchsanweisungen

Eine Uhr ist regelmäßig zu warten, soll ein einwandfreies Funktionieren gewährleistet sein. Die Wartungsabstände variieren je nach Modell, Klima und Sorgfalt des Uhrenbesitzers. Im Allgemeinen empfehlen wir Ihnen, nachstehende Schritte zu beachten, um so lange wie möglich ein vollkommen fehlerfreies Funktionieren Ihrer Uhr sicherzustellen.

- Temperatur: Temperaturen unter 0°C und über 35°C vermeiden.
- Längere Aussetzung gegenüber der Sonne und Dampf sowie jeden Kontakt mit Alkohol, Putzmitteln, Parfum und Kosmetika vermeiden. Verformungen, Verfärbungen oder sonstige schädigende Reaktionen könnten die Folge sein.
- Betätigen Sie keinen Knopf unter Wasser, da andernfalls Wasser in das Uhrwerk eindringen kann.

**EINSTELLEN DER UHRZEIT**

1. Die Krone vorsichtig in die erste Position ziehen.
2. Durch Drehen der Krone die Stunden- und Minutenzeiger einstellen.
3. Der Sekundenzeiger bewegt sich erneut, nachdem die Krone in die Normalposition zurückgebracht wurde.

Solar Power

Umwelt	Ladezeit für einen Tag Betriebsdauer	Ladezeit für stabilen Betrieb	Ladezeit wenn die Batterie leer ist
Unter direkter Sonneneinstrahlung Schönes Wetter	2 Minuten	15 Minuten	5 Stunden
Unter direkter Sonneneinstrahlung Wolkiges Wetter	8 Minuten	1,5 Stunden	20 Stunden
20 cm unter Leuchtstofflampe	25 Minuten	4 Stunden	60 Stunden
Innen-Beleuchtung	100 Minuten	35 Stunden	/

Was passiert, wenn die Batterie schwach wird?

Wenn die Gangreserve abnimmt, bewegt sich der Sekundenzeiger alle zwei Sekunden. Bitte laden Sie die Uhr auf, indem Sie das Zifferblatt dem Licht aussetzen.

Nachdem die Uhr aufgeladen ist, bewegt sich der Sekundenzeiger normal.