



Ice
watch

Messa in marcia

Togliere il blocco di plastica nel senso della freccia.



Premere in seguito il pulsante di ricarica.




Istruzioni

L'orologio Ice-Watch richiede una manutenzione regolare per garantire il suo buon funzionamento. Gli intervalli di intervento variano in funzione del modello, del clima e della cura portata all'orologio da parte del proprietario. Come regola generale, raccomandiamo di seguire la procedura seguente per preservare il più a lungo possibile l'orologio in uno stato ottimale.

- Temperatura: evitare temperature inferiori a 0°C o superiori a 35°C.
- Evitare l'esposizione prolungata a sole e vapore e il contatto con alcol, detersivi, profumi o prodotti cosmetici per evitare distorsioni, scolorimenti o qualsiasi reazione che provochi danni.
- Non utilizzare i tasti dell'orologio mentre si è sott'acqua per evitare che l'acqua entri nel meccanismo.
- Utilizzare nel rispetto dello standard di resistenza all'acqua di 5 ATM.

Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà di ICE Universal Ltd e non possono essere riprodotte senza la sua autorizzazione.



REGOLAZIONE DELL'ORA

1. Tirare delicatamente il pulsante sulla prima posizione.
2. Girare il pulsante di ricarica per regolare le lancette delle ore e dei minuti.
3. La lancetta dei secondi riparte quando il pulsante di ricarica è spinto sulla posizione normale.

Solar Power



Ambiente	Tempo di ricarica per il funzionamento di un giorno	Tempo di ricarica in caso di batteria esaurita
Sotto la luce solare diretta	Da 9 a 35 minuti	18 ore
20 cm sotto una lampada fluorescente	90 minuti	70 ore
Illuminazione interna	330 minuti	110 ore

Che cosa accade se la batteria sta per esaurirsi?

Quando la riserva di carica si riduce, la lancetta dei secondi si muove ogni due secondi. Si dovrà pertanto ricaricare l'orologio esponendo il quadrante alla luce. Non appena l'orologio sarà di nuovo carico, la lancetta dei secondi riprenderà a muoversi normalmente.